




# ไม้ตียุงแบบพกพา

## MOSQUITO SWATTER

### MODEL **MINI 400**



3-LAYERS NET



BLUE LIGHT

ตาข่าย 3 ชั้น ป้องกันไฟดูด  
ดึงดูดยุงด้วยแสงสีน้ำเงิน



#### คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 4V, 400mA
- สาย USB DC5V ยาว 50 ซม.
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 3,000-3,500V
- กำลังไฟ 220V 50HZ, 1W
- มีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานและการชาร์จไฟ
- ดึงดูดยุงด้วยแสงสีน้ำเงิน
- สามารถชาร์จได้มากกว่า 100 ครั้ง

**ข้อแนะนำ : การใช้งานครั้งแรกควร  
ชาร์จไฟก่อนใช้งานประมาณ 10 ชั่วโมง**

**คำเตือน** • หลีกเลี่ยงการไปรดทำความสะอาดคราบตาข่ายด้วย  
แปรงหรือผ้าแห้ง • ไม่ควรมีการสัมผัสโดยตรงกับตาข่าย  
หรือใกล้กับพื้นที่ที่มีแรงดันสูง • กดปุ่มปิดสวิตช์เมื่อ  
ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ หรือเมื่อไม่ใช้ • ไม่ควรใช้ขณะ  
ชาร์จแบต



15.5 cm



30 cm

**180.-/Pc**  
**24 pcs/ctn**

#### ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATION)

แรงดันไฟฟ้าใช้งาน	:	3000-3500V
กำลังไฟ	:	DC5V, 1W
แบตเตอรี่	:	4V, 400mA
สายชาร์จ	:	USB
ความยาวสายชาร์จ	:	50 cm
น้ำหนัก	:	172 g





# เครื่องไล่ หนูและแมลง MOD. A100

ULTRASONIC WAVE



ไม่เป็นอันตราย ต่อมนุษย์และสัตว์  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมพื้นที่  
**120** Sq.m



ครอบคลุม  
พื้นที่ **360°**

ใช้งานง่ายเพียง  
เสียบปลั๊ก



**400.-/Pc**  
80 Pcs/Ctn

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม  
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

### รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	Ultrasonic	หนูและแมลงสาบ	ไฟสีแดง

### รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่/Coverage area	120 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น/Band	Ultrasonic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	118dB
วัสดุ/Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก/Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า/Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ/Power Consumption	3W
ขนาดสินค้า/Product Dimension	7.8x7.8x6 cm
น้ำหนัก/Net Weight	90 g

### วิธีใช้ / HOW TO USE

- เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับ ไฟ LED สีแดงด้านล่าง จะติดขึ้นแสดงว่าคลื่น ULTRASONIC เริ่มทำงาน
- PLUG THE DEVICE, THE BUILT-IN LED IN THE LOWER IS FLASHING RED THAT INDICATES ULTRASONIC WAVE BEGINS WORKING.

### ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรติดตั้ง 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้อง ที่มีขนาดไม่เกิน 120 ตารางเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการไล่
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- RECOMMEND PLUG ONE PER ROOM WITH THE SIZE NOT OVER 120 M<sup>2</sup> FOR THE BEST EFFICIENCY.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.

**WARNING**

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิ  
และความชื้นสูงอย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE  
AND MOIST PLACES. DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.





# เครื่องไล่ หนูและแมลง

# MOD. A120



ULTRASONIC & BIONIC WAVE

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**  
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **5 โหมด**  
ตามชนิดของสัตว์  
และสภาพแวดล้อม

5 modes can be select according to the target pests and actual environment of use by pressing the touch button.

**500.-/Pc**  
**80 Pcs/Ctn**



ครอบคลุมพื้นที่  
**120 Sq.m**

5 โหมด



การใช้งาน



เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด  
ไฟอัตโนมัติ  
AUTOMATIC SENSOR  
NIGHT LIGHT



118dB



SAVE  
ENERGY

PLUG TYPE



US

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม  
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

## รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	Ultrasonic	หนู	เขียว-กะพริบช้า
2	19-25 KHz	Bionic	แมลงสาบ	แดง-กะพริบช้า
3	22-25 KHz	Ultrasonic	แมลงสาบ	เขียว-แดง-กะพริบช้า
4	19-65 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนูและแมลงสาบ	เขียว-แดง-กะพริบเร็ว
5	18-30 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนูและแมลงสาบ	แดง-กะพริบเร็ว

## วิธีใช้ / HOW TO USE

• เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับ เครื่องจะทำงานอยู่ในโหมดที่ 1 สามารถเปลี่ยนโหมดได้ตามต้องการโดยการแตะปุ่มบนเครื่อง

PLUG THE PRODUCT, IT WILL OPERATE IN MODE 1 THE MODE CAN BE CHANGED AS NEEDED BY PRESSING THE TOUCH BUTTON.

**WARNING**

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง  
อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES.  
DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

## รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage area	120 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น / Band	Ultrasonic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	118dB
วัสดุ / Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก / Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า / Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ / Power Consumption	3W
ขนาดสินค้าไม่รวมปลั๊ก Product Dimension (Without Plug)	12x7.6x4,3 cm
น้ำหนัก / Net Weight	100 g

## ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.





# เครื่องไล่ หนูและแมลง

## MOD. A150

ULTRASONIC & BIONIC WAVE

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**  
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **5 โหมด**  
ตามชนิดของสัตว์  
และสภาพแวดล้อม

5 modes can be select according to the target pests and actual environment of use by pressing the touch button.

**700.-/Pc**  
**80 Pcs/Ctn**



ครอบคลุมพื้นที่ **150 Sq.m**

5 โหมด 1 2 3 4 5 การใช้งาน

เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติ  
AUTOMATIC SENSOR NIGHT LIGHT

120dB

SAVE ENERGY

PLUG TYPE  
US



สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม  
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

### รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	ULTRASONIC (SINE WAVE)	หนู	ไฟสีฟ้า/BLUE
2	20-65 KHz	ULTRASONIC (SAWTOOTH WAVE)	หนู	ไฟสีแดง/RED
3	10-25 KHz	BIONIC	หนู	ไฟสีม่วง/PURPLE
4	20-25 KHz	ULTRASONIC (SAWTOOTH WAVE)	แมลงสาบ	ไฟสีฟ้า/BLUE
5	10-25 KHz	BIONIC	แมลงสาบ	ไฟสีแดง/RED

### วิธีใช้ / HOW TO USE

• เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับเครื่องจะทำงานอยู่ในโหมดที่ 1 สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานโดยกดปุ่มเลือก Mouse หรือ Roach

PLUG THE PRODUCT, IT WILL OPERATE IN MODE 1 THE MODE CAN BE CHANGED AS NEEDED BY PRESSING THE BUTTON "MOUSE OR ROACH".

**WARNING**

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง  
อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES.  
DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

### รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage area	150 ตร.ม. (Sq.m)
คลื่น / Band	Ultrasonic / Bionic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	120dB
วัสดุ / Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก / Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า / Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ / Power Consumption	4W
ขนาดสินค้า / Product Dimension	11.5x6.5x5.5 cm
น้ำหนัก / Net Weight	105 g

### ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.





# เครื่องไล่ หนูและแมลง MOD. A450

CE RoHS FC

ULTRASONIC & ELECTRO-VIBRAWAVE / IONIC

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**  
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **3 โหมด**  
ตามชนิดของสัตว์  
และสภาพแวดล้อม

3 modes can be select according to the target pests and actual environment of use by pressing the touch button.

**990.-/Pc**  
**24 Pcs/Ctn**



ครอบคลุมพื้นที่  
**450 Sq.m**  
3 โหมด  
1 2 3  
การใช้งาน

เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด  
ไฟอัตโนมัติ  
AUTOMATIC SENSOR  
NIGHT LIGHT

120dB

SAVE ENERGY

PLUG TYPE  
US

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม  
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

### รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25 KHz	Ultrasonic	หนูและแมลงสาบ	เขียว-กะพริบเร็ว
2	0.5-1Hz	Electro-Vibrawave	หนูและแมลงสาบ	แดง-กะพริบช้า
3	โหมด IONIC ไฟ LED สีส้มเครื่องจะปล่อยประจุลบออกไปฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ สามารถกำจัด เห็บไร หรือ ปรสิตรขนาดเล็กที่มากับฝุ่นได้ และช่วยลดกลิ่นอาหารที่เป็นตัวดึงดูดหนูและแมลงไม่ให้เข้ามาในบ้านได้			

### วิธีใช้ / HOW TO USE

• เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. ไฟแสดงสถานะของแต่ละโหมดจะติดขึ้น แสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน  
PLUG THE DEVICE 15-50CM OFF THE GROUND. THE INDICATOR LIGHT FOR EACH MODE WILL TURN ON. SHOWS THAT THE DEVICE IS WORKING.

**WARNING**

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงอย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว  
NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES. DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

### รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่/Coverage area	450 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น/Band	Ultrasonic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	120dB
วัสดุ/Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก/Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า/Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ/Power Consumption	2W
ขนาดสินค้า/Product Dimension	12.7x7x7.5 cm
น้ำหนัก/Net Weight	170 g

### ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนู และแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- FOR BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.